

LiteTec

Паспорт.

LDV-AHD-200SH20

Уличная купольная AHD-камера



НАЗНАЧЕНИЕ

AHD-камера **LDV-AHD-200SH20** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы с AHD-видеосигналом (коммутаторы, цифровые видео регистраторы и т.п.).

ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS.
2. Разрешение: 1080P
3. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CMOS матрицы.
4. Влагозащищенный корпус, степень защиты IP66.
5. Вандалозащищенный корпус.
6. Защита от электрических помех.
7. Возможность переключения в аналоговый режим.

Для переключения в аналоговый режим удерживайте джойстик в левом положении 5 секунд, для переключения обратно в AHD режим удерживайте джойстик в правом положении 5 секунд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.**
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.**
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуется подходящие условия эксплуатации.**
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от - 40° С до + 45° С, а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива

или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.

5. Проверьте напряжение питания.

Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.

6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LDV-AHD-200SH20
Тип сигнала	PAL
Матрица	1/2,8" SONY 2.4Megapixel CMOS Sensor (IMX322)
Процессор	NVP2441H
Разрешение	1080P (1920 x 1080)
Минимальная освещенность	0 Люкс(с ИК подсветкой)
Дальность ИК	20 м.
Включение ИК	АВТО
Механический ИК-фильтр	АВТО
Видео выход	BNC(AHD) x 1
Отношение сигнал/шум:	50 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Меню	OSD
Цифровая система день/ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Компенсация засветки	BLC / ВЫКЛ
Шумоподавление (NR)	2D/3DNR (АВТО)
Объектив	f=3.6 мм/F2.0
Степень защиты:	IP66
Питание:	12В DC / 500mA
Диапазон температур рабочих/хранения	-40°С~45°С / -20°С~60°С
Макс. влажность:	80%
Размеры	94(Дм)×69(В)
Вес	400 гр.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Камера LDV-AHD-200SH20 | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 шт. |
| 3. Упаковка | - 1 шт. |