

# LiteTec

## Паспорт.

### LDP-AHD-200SH20

#### Купольная AHD-камера



#### НАЗНАЧЕНИЕ

AHD-камера **LDP-AHD-200SH20** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы с AHD-видеосигналом (коммутаторы, цифровые видео регистраторы и т.п.).

#### ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS.
2. Разрешение: 1080P
3. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CMOS матрицы.
4. Защита от электрических помех.
5. Простота в использовании за счет небольшого размера.
6. Возможность переключения в аналоговый режим.

**Для переключения в аналоговый режим удерживайте джойстик в левом положении 5 секунд, для переключения обратно в AHD режим удерживайте джойстик в правом положении 5 секунд.**

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.** Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.** Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуются подходящие условия эксплуатации.** Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$ , а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.** Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива

или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.

#### 5. Проверьте напряжение питания.

Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.

#### 6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

#### 7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LDP-AHD-200SH20
Тип сигнала	PAL
Матрица	1/2,8" SONY 2.4Megapixel CMOS Sensor (IMX322)
Процессор	NVP2441H
Разрешение	1080P (1920 x 1080)
Минимальная освещенность	0 Люкс(с ИК подсветкой)
Дальность ИК	20 м.
Включение ИК	АВТО
Механический ИК-фильтр	АВТО
Видео выход	BNC(AHD) x 1
Отношение сигнал/шум:	50 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Меню	OSD
Цифровая система день/ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Компенсация засветки	BLC / ВЫКЛ
Шумоподавление (NR)	2D/3DNR (АВТО)
Объектив	f=3.6 мм/F2.0
Питание:	12В DC / 500мА
Диапазон температур рабочих/хранения	$-10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
Макс. влажность:	80%
Размеры	94(Дм)×69(В)
Вес	300 гр.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Камера LDP-AHD-200SH20 - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.