



## Паспорт.

### LDP-AHD-200RT45

#### Купольная AHD-камера



#### НАЗНАЧЕНИЕ

AHD-камера **LDP-AHD-200RT45** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначеннной для работы с AHD-видеосигналом (коммутаторы, цифровые видео регистраторы и т.п.).

#### ОСОБЕННОСТИ

- Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS.
- Разрешение: 1080P
- Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CMOS матрицы.
- Защита от электрических помех.
- Простота в использовании за счет небольшого размера.
- Возможность переключения в аналоговый режим.

**Для переключения в аналоговый режим удерживайте джойстик в левом положении 5 секунд, для переключения обратно в AHD режим удерживайте джойстик в правом положении 5 секунд.**

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не направляйте камеру против солнца.**  
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
- Обращайтесь с камерой с осторожностью.**  
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
- Требуются подходящие условия эксплуатации.**  
Камера предназначена для работы в помещениях и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -10° С до +45° С, а допустимая влажность не более 80%.
- Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**  
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива

или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.

#### 5. Проверьте напряжение питания.

Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.

#### 6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

#### 7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LDP-AHD- 200RT45
Тип сигнала	PAL
Матрица	1/2,8" SONY 2.4Megapixel CMOS Sensor (IMX322)
Процессор	NVP2441H
Разрешение	1080P (1920 x 1080)
Минимальная освещенность	0 Люкс(с ИК подсветкой)
Дальность ИК	30 м.
Включение ИК	АВТО
Механический ИК-фильтр	АВТО
Видео выход	BNC(AHD) x 1
Отношение сигнал/шум:	50 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Меню	OSD
Цифровая система день\ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Компенсация засветки	BLC / ВЫКЛ
Шумоподавление (NR)	2D/3DNR (АВТО)
Объектив	f=2.8-12 мм
Питание:	12B DC / 500mA
Диапазон температур рабочих/хранения	-10°С~45°С / -30°С~60°С
Макс. влажность:	80%
Размеры	149(Дм)×99(В)
Вес	750 гр.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Камера LDP-AHD-200RT45 - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.